

Šroub k akčním kamerám GoPro



1. POPIS

Tento šroub je nutný pro přichycení příslušenství k Vaší kameře.



2. POUŽITÍ

Vyndejte šroub z obalu. Vložte úchyt na Vaši kameře do zvoleného příslušenství a propojte je šroubem. Důkladně šroub utáhněte.

Vhodné pro všechny typy a značky akčních kamer.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.