

Klíč pro akční kamery GoPro



1. POPIS

Každá akční kamera musí být k dalšímu příslušenství přichycena pomocí šroubu. Pokud se šroub zatáhne pouze rukou, můžou nastat situace, ve kterých se šroub povolí a kamera by se mohla uvolnit. Díky tomuto klíči můžete šroub pevně utáhnout i s použitím malé síly a také pomáhá s jeho uvolňováním, když budete chtít příslušenství vyměnit.



2. POUŽITÍ

Vybalte klíč z obalu. Namontujte Vaši kameru do vybraného příslušenství a provlékněte jimi šroub (není součástí dodávky). Rukou ho utáhněte, jak jen budete moci. Poté na šroub nasadte klíč a i s použitím malé síly můžete šroub pevně utáhnout. Velký otvor na klíči slouží pro utažení černého konce šroubu. Malý otvor slouží pro dotažení druhé strany.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.