

Ochranný sáček na příslušenství



1. POPIS

Ochranný sáček na příslušenství k akčním kamerám. Nepromokavý, ochrana příslušenství proti prachu a škrábancům. Univerzální vak vhodný pro příslušenství všech modelů a značek. Provedení v černé barvě.

Rozměry: 21 x 13 cm



2. POUŽITÍ

Vybalte set z obalu. Sáček povolte pomocí stahovacího kolíčku a dovnitř vložte Vaše příslušenství. Poté sáček pomocí stahovacího kolíčku opět zavřete.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.