

Sada příslušenství 4ks



1. POPIS

Univerzální sada příslušenství 4ks pro akční kamery všech značek a modelů. Součástí sady je popruh na hrudník a popruh na hlavu, plovák, selfie tyč, držák pro připojení kamery k selfie tyči a šroub. Vhodné ke sportovním aktivitám i každodennímu používání. Vyrobeno z kvalitního plastu.



2. POUŽITÍ

Vybalte sadu z obalu. Upravte si velikost popruhů, aby Vám přesně seděly. Pro připojení popruhu na hrud' musíte Vaši kameru namontovat do zacvakávacího držáku dle výběru a pevně ji zajistit šroubem (držák není součástí dodávky). Držák s kamerou poté zacvakněte do hrudního popruhu. K popruhu na hlavu se kamera připojuje přímo, bez použití držáku. Pokud chcete kameru připojit k selfie tyči, musíte ji namontovat do přiloženého držáku (a zajistit šroubem), který poté našroubujete na konec selfie tyče.

K plováku se kamera připojuje přímo, bez použití držáku. Pokud budete používat kameru pro vodní aktivity, musíte použít vodotěsný kryt kamery. Nepoužívané příslušenství můžete umístit do přiloženého sáčku.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než -10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny.

Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.