

# eses Selfie tyčka pro akční kamery



## 1. POPIS

Teleskopická selfie tyčka pro akční kamery GoPro je nejlepší příslušenství pro pořizování selfie a další. Tělo selfie tyčky lze roztáhnout až do délky 107 cm. Pod stativem se nachází kloub, díky kterému lze s kamerou pohybovat až o 90° na obě strany. Kloub je opatřen pojistným šroubem pro upevnění kloubu a zabránění tak nechtěným pohybům kamery. Opatřeno pohodlnou protiskluzovou rukojetí. Vhodné pro všechny modely a značky akčních kamer, i pro většinu fotoaparátů (poznáte podle toho, zda je na spodní straně fotoaparátu otvor na šroub).



## 2. POUŽITÍ

Vybalte selfie tyčku z obalu. Kameru namontujte do držáku (redukce) dle volby a zajistěte šroubem (není součástí dodávky). Poté držák našroubujte na vyčnívající šroub u selfie tyčky. Tyčku můžete libovolně roztáhnout až do délky 107 cm.



## 3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než - 10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny. Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.