

eses Zacvakávací držák



1. POPIS

Nepostradatelné příslušenství, díky kterému můžete Vaši akční kameru připojit k nalepeným podložkám a podobně. Snadné použití, rychlá montáž. Velmi pevná konstrukce, která udrží kameru za jakýchkoliv okolností.



2. POUŽITÍ

Vybalte držák z obalu. Nasad'te Vaši kameru do držáku a pevně ji zajistěte šroubem (není součástí dodávky). Držák s namontovanou kamerou poté můžete zasunout do přilepené podložky například na helmě nebo snowboardu.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než - 10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny. Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.