

eses Okenní přísavka pro akční kamery



1. POPIS

Tato okenní přísavka je speciálně navržena, aby připevnila Vaši kameru na přístrojovou desku nebo čelní sklo automobilu. Lze také přichytit k hladkým deskám a tabulkám skla. Tělo vyrobeno z plastu s přísavkou z měkkého pryžového materiálu. Odolná konstrukce, nízká hmotnost a jednoduchá montáž a použití. Konstrukce držáku má 2 otočné klouby, takže můžete kameru nastavit do jakékoliv polohy, kterou budete chtít.

Vhodné pro natáčení záběru za jízdy.



2. POUŽITÍ

Vybalte přísavku z obalu. Místo, kde bude přísavka umístěna, zbavte důkladně všech nečistot. Na přísavce se nachází zavírací mechanismus, zvedněte ho do svislé polohy. Poté strhněte z přísavky ochranný igelit a opatrně přiložte na místo, které se předtím očistili. Pokud pozice vyhovuje, přimáčkněte přísavku k podkladu a zavírací mechanismus na přísavce vraťte do původní polohy. Kameru na přísavku namontujete pomocí zacvakávacího držáku, do kterého se vloží úchyt na rámečku kamery, a pevně utáhnete šroubem. Rameno přísavky má 2 klouby, jimi si můžete nastavit takovou polohu kamery, jakou budete chtít.

Vhodné pro všechny typy a značky akčních kamer.



3. UPOZORNĚNÍ

Zboží nevystavujte vysokým teplotám (více než +50°C) a také nízkým teplotám (méně než - 10°C). Pokud produkt vystavíte nepříznivým podmínkám, tak mohou být jeho vlastnosti negativně ovlivněny. Výrobek není navržený nebo určený ke hraní dětem mladším 14 let.